

Digalox[®] DPM72-XBEE-Schnittstelle

Bedienungsanleitung (Rev-2024-05)

1. Beschreibung

Die Digalox[®] DPM72-Geräte mit XBEE-Schnittstelle können per XBEE-Funktechnik (2,4 GHz Mesh-Netzwerk) mit anderen DPM72-Geräten kommunizieren. Messwerte entfernter Geräte können so als Fernwerte in die Anzeige eingebunden werden. Auch die individuelle Konfiguration der Geräte wird durch die Funkschnittstelle gewährleistet. Das Meshnetzwerk bietet eine robuste Verbindung, die den Weiterbetrieb auch bei einzelnen ausgefallenen Funkknoten sicherstellt. Jeder zusätzliche Knoten fungiert als Router und vergrößert so die Reichweite des Netzwerks.

2. Spezifikation

- 2,4 GHz (IEEE 802.15.4) Mesh-Netzwerk
- Funkmodul: XB3-24Z8UM-J (Digi XBee 3 Zigbee 3.0, 2,4 GHz, Mikro, U.FL Ant, MMT)
- Antennenanschluss: SMA
- Reichweite zwischen zwei Funkknoten: bis 60 m in Innenräumen, bis 1200 m im Freien bei freier Sichtlinie

3. Anschluss



4. Konfiguration

Zur Konfiguration eines Gerätes den XBEE-Stick in den Rechner stecken. Der Treiber des Sticks wird automatisch installiert, falls der Rechner mit dem Internet verbunden ist.

Falls die XBEE-Verbindungseinstellungen des zu verbindenen Geräts zurückgesetzt werden sollen, Anschluss J8 kurzschließen und wieder öffnen. Dadurch schaltet das Gerät in den Konfigurationsmodus. Auf der Anzeige (falls vorhanden) erscheint "XBEE: Config", die Messfunktion ist deaktiviert.

Das Gerät kann mithilfe der Software "Digalox[®] Manager" konfiguriert werden. Insbesondere sollten die XBEE-Verbindungseinstellungen Netz-ID und Schlüssel auf dem Allgemein-Reiter geändert werden, so dass sie nicht mehr den Standardeinstellungen entsprechen. Erst dann ist die Messfunktion aktiv. Netz-ID und Schlüssel müssen für alle Geräte, die ein Netzwerk bilden sollen, einheitlich sein.

Einem Gerät muss die XBEE-Rolle "Coordinator" zugewiesen werden. Der Coordinator startet und verwaltet das Netzwerk. Es darf nur einen Coordinator geben und er muss immer eingeschaltet sein. Die anderen Geräte erhalten die XBEE-Rolle "Router". Diese können sich mit einem gestarteten Netzwerk verbinden und andere Geräte ins Netzwerk einbinden.

Mittels des XBEE-Fernwerte-Reiters können 4 Fernwerte von anderen Geräten gelesen werden. Zum Anzeigen dieser Fernwerte müssen sie auf dem Anzeigewerte-Reiter als Werttyp eines Anzeigewerts gewählt werden.

Bei Geräten mit Anzeige müssen alle Werte, die übertragen werden sollen, auch in der Anzeige konfiguriert sein. Geräte ohne Anzeige stellen die ersten vier konfigurierten Anzeigewerte bereit. Durch Setzen der Jumper J4-J6 werden entsprechend andere Anzeigewerte bereitgestellt.

Adresse	Datentyp	Beschreibung	
0x0000	int8	Gewählter Anzeigewertindex	
0x0001	int8	(0) DC- oder (1) AC-Messung aktiv	
0x8000-0x8003	int64	Anzeigewerte 1-4 als int64	
0xC000-0xC003	float32	Anzeigewerte 1-4 als float32	

5. Quellwert-Adressen

6. Status-LEDs



Auf der Geräte-Rückseite befinden sich drei LEDs, die den Gerätezustand signalisieren.

Beschreibung	Bedeutung	
Power (grün) leuchtet	Gerät an	
Assoc (orange) leuchtet	Gerät nicht verbunden	
Assoc (orange) blinkt	Gerät verbunden	
Act (rot) leuchtet	Gerät sendet	

7. Kommunikations-Status-Anzeige

Auf der Anzeige wird über den Zustand der Kommunikation informiert.

Anzeige	Beschreibung	Bedeutung	
	Symbol blinkt	Netzwerk wird konfiguriert	
ထူးသ	Symbol leuchtet	Netzwerk verbunden	
У.	Durchgestrichenes Symbol leuchtet	Netzwerk getrennt	
С	C (Coordinator) leuchtet	XBEE-Rolle: Coordinator	
R	R (Router) leuchtet	XBEE-Rolle: Router	
-)M	M (Master) blinkt	Gerät kommuniziert im Master-Modus, fordert Werte von anderen an	
-`S	S (Slave) blinkt	Gerät kommuniziert im Slave-Modus, andere fordern Werte vom Gerät an	

8. Meldungen auf der Anzeige

Anzeige	Bedeutung	Lösung
XB timeout Sx	Slavex antwortet nicht	Konfiguration prüfen
XB tx err Sx	Datenübertragungsproblem beim Senden an Slavex	Konfiguration prüfen
XB tx err <ref> <status></status></ref>	Datenübertragungsproblem Referenz <ref>: 255 = keine 254 = Telemetrie 253 = Befehl 252 = Slave-Transfer Status <status>: 0x00 = Erfolg 0x01 = Kein ACK erhalten 0x22 = Nicht mit Netzwerk verbunden 0x35 = Verschlüsselungsfehler 0x7A = Ungültige Hostadresse </status></ref>	Transmit- Statusnummer ggf. in XBEE3- Dokumentation nachlesen
XB response <slavecom_status> Sx</slavecom_status>	Slavex antwortet mit Fehlermeldung <slavecom_status>: 0 = OK 1 = nicht initialisiert 2 = ungültiger Befehl 3 = ungültiger Status 4 = ungültige CRC-Checksumme 5 = ungültige Schnittstelle 7 = Kommunikation fehlgeschlagen 8 = Pufferüberlauf 9 = ungültige Adresse 10 = Gerätefehler 11 = Gerät beschäftigt 12 = Gateway-Pfad nicht verfügbar 13 = Gateway-Zielgerät reagiert nicht</slavecom_status>	Konfiguration prüfen

9. Kontaktdaten

TDE Instruments GmbH, Gewerbestraße 8, D-71144 Steinenbronn Telefon: +49 7157 20801, Technischer Support: +49 351 84127746 E-Mail: info@tde-instruments.de Internet: www.tde-instruments.de, www.digalox.de